

Xiaomi Konvektor 1S (Smart verzió)

Biztonsági előírások:

Olvassa végig figyelmesen a használati útmutatót és őrizze meg későbbi használatra!

- Az eszközt csak beltéren használja. Állítsa fel egy stabil felszínen, amelyen nem dől el és nem borul fel.
- Mielőtt használná a készüléket, bizonyosodjon meg róla, hogy az eszköz talpai megfelelően vannak csatlakoztatva.
- Kérem az eszközt csatlakoztassa egy 230V AC feszültségű áramforráshoz.
- A használt áramforrás fontos, hogy földelt legyen, minimum 10 A-s, elkerülve így a baleseteket.
- Ne takarja le a konvektort és a vezetékeit, nehogy túlmelegedjen a gép.
- Ne nyúljon nedves kézzel a konvektorhoz.
- A használat után ne érjen azonnal az eszközhöz, nehogy égési sérüléseket szerezzen.
- Hogy biztosan elkerülje a tüzeseteket és a túlmelegedést, ne használjon hosszabbítót.
- Csak jól szellőztethető környezetben használja a konvektort. Nyílásait ellenőrizze, nehogy valami eltömítse.
- Semmilyen kábelt, vagy idegen tárgyat ne csatlakoztasson az eszközhöz, megelőzve ezzel az áramütéseket. Ne tegye az eszközt garázsba, műhelybe, főleg ne gáz, festék, vagy más éghető anyag közelébe, elkerülve ezzel a robbanásokat.
- Ne használja az eszközt, hogy ha a vezetéke, vagy a csatlakozója sérült. Hogyha ezek megsérülnek, gyári alkatrészekkel kell helyettesíteni az elromlottat, aminek menetéről a gyártónál, vagy az eladónál kell érdeklődni.
- Ne használja az eszközt zuhanyzó, kád vagy medence közvetlen környezetében.
- Ne használja az eszközt, hogy ha le lett ejtve.
- Ne használja az eszközt, hogy ha látható külső sérülése van.
- Ne tegye az eszközt kádba, vagy más víztárolóba.
- Ez egy magas teljesítményű fűtő berendezés. Első használatkor ellenőrizze le, hogy rendben csatlakozik-e a kábel az áramforráshoz.
- Ellenőrzés menete: dugja be az áramforrásba a dugót. Állítsa a legmagasabb állandó hőmérsékletre. Körülbelül harminc perc elteltével kapcsolja ki, és húzza ki a dugót az áramforrásból. Hogyha a túl forró a dugó, akkor próbáljon ki másik áramforrást, mert így fennáll az olvadás és a tűz veszélye.
- Amennyiben hosszabb ideig nem kívánja használni a konvektort, húzza ki az áramforrásból.
- Amennyiben a konvektor hibásan kezd el működni, vegye fel a kapcsolatot a helyvel, ahol vásárolta az eszközt. Ne próbálja meg egyedül szétszerelni!
- Ez az eszköz nyolc éves kortól és csökkent fizikai, szenzori és értelmi képességű emberek úgy használhatják, hogyha felügyelet mellett teszik ezt, vagy részletesen elmagyarázzák nekik a biztonságos használatát az eszköznek.
- Nem gyermekjáték!
- Három év alatti gyerekeket távol kell tartani tőle, amennyiben nincsen állandó felügyelet.
- Az eszközt felügyelet nélkül sosem szabad gyerekeknek tisztítania.

FIGYELEM

Az eszköz bizonyos alkatrészei nagyon felforrósodhatnak, égési sérüléseket okozhatnak. Ügyelni kell olyan helyeken való használatára, ahol tömeg, vagy gyerekek vannak.

Figyelmeztetés:

Ne mártsa az eszközt vízbe!

Ne öntsön vizet az eszközre!

Ne takarítsa vegyszerekkel a gépet!

Ne takarja le a gépet, megelőzve ezzel a túlmelegedést.

Ne használja olyan helyen az eszközt, amelyben olyan emberek vannak, akik maguktól nem képesek elhagyni a helyiséget, vagy nincsenek használat során felügyelet alatt!

Hogy csökkentse a tűzveszély kockázatát, függönytől, textilektől és egyéb éghető anyagoktól legalább egy méter távolságra állítsa fel.

Termék-áttekintés:

Csavarhúzó

Fedő rács

Érintőképernyő

Fogantyú

Kábel

Főkapcsoló

Talpak

Csavarok

Termék-áttekintés

Főkapcsoló és érintő képernyő

Kikapcsolás ---- Bekapcsolás

Right side: Fényerő beállítások / Wifi-kapcsolat újraindítása; Hőfokszabályzó; Ütemezés;

Időzítő kikapcsolása

Left side: Hőmérséklet-jelző; Ki/bekapcsolás; Wifi-jel; Ütemezés; Páratartalom

Összeállítás

Gyors összerakás

Csomagolja ki a terméket, szerelje fel a talpakat a képen látható módon és a termék már használatra kész!

Használat

A konvektor ki/bekapcsolása

Kapcsolja be a főkapcsolót, nyomja meg ezután a "Ki/bekapcsolás"-gombot. Egy gyors érintéssel bekapcsol, a gomb hosszabb nyomvatartása esetén kikapcsol. Hogyha az eszközt hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolót, és húzza ki az áramforrásból.

Hőmérséklet beállítása

Nyomja meg a + és - gombokat, ezzel tudja szabályozni a hőmérsékletet 16 és 28° között.

Amikor először kapcsolja be a gépet, az alapértelmezett hőfok 24°C. A következő bekapcsolásnál az előzőleg beállított hőmérséklet lesz az alapértelmezett.

Ütemezés

Nyomja meg a + és - gombokat, ezzel tudja beállítani a kívánt időzítést, 0-8 óráig. Az időzítő beállítása után az 'óra ikon' felvillan.

Wifi-kapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 5 másodpercig a "Fényerő beállítások / Wifi-kapcsolat újraindítása" gombot. A Wifi-jelző fel fog ekkor villanni, jelezve hogy kész a csatlakozásra és sikeresen újra lett indítva.

GYORS BEÁLLÍTÁS

Ez a termék kompatibilis a "Xiaomi Home / Mi Home" okostelefonos applikációval és a Mi AI funkcióval. Ez az app más termékekhez is csatlakoztatható.

Szkennelje be a QR-kódot, és máris le tudja tölteni az applikációt, vagy menjen fel az app store-ba / play áruházba és onnan az alkalmazás nevére keresve is letöltheti. Nyissa meg az appot, és a sarokban lévő " + " jelre nyomva adja hozzá az eszközt az alkalmazáshoz, követve az utasításokat.

Megjegyzés: A csatlakoztatás folyamata változhat az applikációt érő frissítéseknek köszönhetően. Kérjük kövesse az appon belüli mindenkor utasításokat.

Karbantartás és gondozás

- Mielőtt takarítani kezdené a konvektort, kérjük előbb húzza ki az áramforrásból és várja meg hogy lehűljön.
- A külsejét egy nedves ronggyal óvatosan törölje meg. Addig ne használja újra a gépet, amíg teljesen meg nem szárad!

Specifikációk

Termék típusa	Konvektor melegítő	Teljesítmény	2200W
Modell	DNQZNB05ZM	Feszültség	230V~
Paraméterek	684×459×203mm	Frekvencia	50Hz
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi IEEE 802.11b /g/n 2.4GHz	Védelem	IPX4
RF Specifikáció: Wi-Fi 2.4G (2400 - 2483.5 MHz), Max. RF kimenet: <20 dBm. Normál körülmények között legalább 20 cm távolság legyen az antenna és a használó között.			

EU Megfelelőségi nyilatkozat

Itt a Beijing Smartmi Electronic Technology Co.,Ltd. Kijelenti, hogy a DNQZNB05ZM típusú model megfelel 2014/53/EU-irányelveknek. Az EU Megfelelőségi Nyilatkozat teljes terjedelmében a következő weboldalon elérhető: <https://smartmi.com.cn/doc.html>

KompactHome

Hulladék és újrahasznosítási információ

Minden termék, amely ezt a szimbólumot kapja, elektomos és elektronikai eszköz (WEEE, 2012/19/EU irányelvek alapján) amit nem szabad vegyes háztartási hulladékkal együtt kezelni. Helyette védve az emberi egészséget és környezetet, elektronikai hulladékok átvételére és újrahasznosítására kijelölt helyre kell vinni, amelynek helyét a kormány vagy a helyi hatóságok szabják meg. A helyes hulladékfeldolgozás segít megelőzni a negatív következményeket, amik az emberi életre és környezetünkre veszélyesek lehetnek. Kérjük

vegye fel a kapcsolatot az üzemeltetőkkel, vagy a helyi hatóságokkal, hogy több információhoz juthasson a helyszínek és a felhasználási feltételek kapcsán.